

マンション検索結果に表示される宅内設備について、各設備のご案内になります。

例：

マンション検索結果

速度(共用部) *お部屋内の速度とは異なります。	ベストエフォート式最大1Gbps
宅内設備	壁側有線LAN差込口1箇所 ※Wi-Fi利用にはご入居者様にて 市販のWi-Fiルーターのご準備が 必要です。
他社マンションタイプ設備(有料) (個別有料回線でお申込みいただけるマンションタイプ設備の導入有無)	×

宅内設備の内容

【壁側有線LAN差込口1箇所】



ご自宅内にはLANの差込口一箇所までのご用意となります。  
お持ちのLANケーブルでLAN差込口とパソコン等の端末を直接接続  
していただくと、インターネットがご利用可能です。

無線(Wi-Fi)で接続される場合は、ご入居者様にて家電量販店等  
でご購入いただける市販のWi-Fiルーター(親機)のご準備が必要で  
す。

市販のWi-Fiルーターは必ず本体の動作モード設定をアクセスポ  
イント(AP)またはブリッジ(BR)にお切替の上ご接続ください。

動作モード設定が未完了のまま接続されますと、インターネットに接続  
できない、途切れる、速度が遅い等の障害が発生してまいりますので  
ご注意ください。

※1 宅内コンセントパネル側(壁側)LAN差込口に工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)  
は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※2 Wi-Fi未設置物件に対して、Wi-Fiルーターのレンタルや販売は実施しておりません。


## 【壁側有線LAN差込口1箇所 コンセント式Wi-Fiルーター設置】①

コンセント式Wi-Fiルーターの仕様は、建物ごとに異なります。



本体の左側面に  
SSID・PASSの  
記載があります。

全てのランプが緑色に点灯し、  
Wi-Fiランプは点滅します。



本体の底面に動作モードスイッチがありますが、  
「AP」が正しい位置になります。



Signal、Powerが青色点灯します。

本体前面にSSID・PASSの  
記載があります。

電源ボタンはありません。  
コンセントから抜き差しで電源の  
ON/OFFが可能です。  
再起動される場合はコンセントから抜き、  
数分程度放電してからコンセントに差し直  
してください。

本体のリセット(RESET)ボタンは押下さ  
れるとご利用いただけなくなりますので、  
押下されないでください。

※<sup>1</sup> 宅内コンセントパネル側LAN差込口に工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続  
しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※<sup>2</sup> 画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※<sup>3</sup> SEIWA BBでご用意できるコンセント式Wi-Fiルーターは無線接続のみのタイプになります。  
有線接続をご希望の方は壁側LAN差込口から直接端末へおつなぎいただくか、ご自身でご準備いただいた市販の  
Wi-Fiルーター(親機)へのお付替えをご検討ください。(市販のWi-Fiルーターご利用時は動作モード設定をアクセス  
ポイントまたはブリッジにご変更ください。)

※<sup>4</sup> コンセント式Wi-Fiルーター一式(本体+LANケーブル1本)はマンション設備の一部となりますので、故意過失による  
紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

## 【壁側有線LAN差込口1箇所 コンセント式Wi-Fiルーター設置】②

コンセント式Wi-Fiルーターの仕様は、建物ごとに異なります。



本体前面にSSID・PASSの記載があります。

電源ボタンはありません。  
コンセントから抜き差しで電源のON/OFFが可能です。  
再起動される場合はコンセントから抜き、数分程度放電してからコンセントに差し直してください。

本体のリセット(RESET)ボタンは押下されるとご利用いただけなくなりますので、押下されないでください。



本体前面にSSID・PASSの記載があります。

電源ボタンはありません。  
コンセントから抜き差しで電源のON/OFFが可能です。  
再起動される場合はコンセントから抜き、数分程度放電してからコンセントに差し直してください。  
(抜け止めコンセントに差まっている場合は、本体を向かって左に傾けてロックを外してから引き抜いてください。)

本体のリセット(RESET)ボタンは押下されるとご利用いただけなくなりますので、押下されないでください。

抜け止めコンセントに差まっている場合



①まず、奥まできちんと差まっていることを確認する。

②反時計回り(左)に傾ける。

③傾いた状態のまま抜く。

※<sup>1</sup> 宅内コンセントパネル側LAN差込口に工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※<sup>2</sup> 画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※<sup>3</sup> SEIWA BBでご用意できるコンセント式Wi-Fiルーターは無線接続のみのタイプになります。  
有線接続をご希望の方は壁側LAN差込口から直接端末へおつなぎいただくか、ご自身でご準備いただいた市販のWi-Fiルーター(親機)へのお付替えをご検討ください。(市販のWi-Fiルーターご利用時は動作モード設定をアクセスポイントまたはブリッジにご変更ください。)

※<sup>4</sup> コンセント式Wi-Fiルーター一式(本体+LANケーブル1本)はマンション設備の一部となりますので、故意過失による紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

【埋込式Wi-Fiルーターを設置。 本体有線LANポート1箇所あり。】

埋込式Wi-Fiルーターの仕様は、建物ごとに異なります。



本体前面にSSID・PASSの記載があります。

電源スイッチが下側側面にあります。右側がON、左側がOFFです。

画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。


※<sup>1</sup> 本体の有線LANポートに市販のWi-Fiルーターや工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※<sup>2</sup> 埋込式Wi-Fiルーターはマンション設備の一部となりますので、故意過失による破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

【埋込式Wi-Fiルーターを設置。 本体有線LANポート1箇所あり。】

埋込式Wi-Fiルーターの仕様は、建物ごとに異なります。

側面(左)



電源ボタン  
上側がON、下側がOFFです。

前面



POWER / WLAN LED

10/100/1000BASE-T ポート※<sup>2</sup>

脱着式※<sup>1</sup> 埋込式Wi-Fiルーター



画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※<sup>1</sup> 2023年11月以降に着工された新築物件にて随時導入している埋込式Wi-Fiルーターになります。

※<sup>2</sup> 有線LANポートに市販のWi-Fiルーターや工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※<sup>3</sup> 埋込式Wi-Fiルーターはマンション設備の一部となりますので、故意過失による紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

## 【Wi-Fiのみ。(有線LAN差込口なし)】

有線接続は不可の設備になります。

【 宅内Wi-Fi機器にSSID・PASS記載有 】



本体前面にSSID・PASSの記載があります。

電源ボタンはありません。(再起動ご希望の場合は、サポートセンターまでお問合せください。)

本体のリセット(RESET)ボタンは押下されるとご利用いただけなくなりますので、押下されないでください。

【 Wi-FiのSSID・PASS情報は玄関ドアクローザー付近に貼付。】



宅内にWi-Fi機器はありません。

玄関ドアクローザー付近にWi-Fi接続用のSSID・PASSが記載されたシールを貼付しています。

※1 画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※2 Wi-Fiルーターはマンション設備の一部となりますので、故意過失による紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

【同軸Wi-Fiルーターを設置。ルーター本体有線LANポート1箇所あり。】



テレビ(同軸)差込口から専用機器につないでご利用いただくインターネットになります。

本体側面にSSID・PASSの記載があります。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

- ※<sup>1</sup> 本体のLAN差込口に工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。
- ※<sup>2</sup> 本体のリセット(RESET)ボタンは押下されるとご利用いただけなくなりますので、押下されないでください。
- ※<sup>3</sup> 同軸Wi-Fiルーターはマンション設備の一部となりますので、故意過失による紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求する場合がございます。

## 【壁側有線LAN差込口1箇所 IoTWi-Fiルーター(大崎電気)】



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

SEIWA BroadBandでは、コンセントパネル側(壁側)LAN差込口一箇所までのご用意になります。

IoT Wi-Fiルーターは、大崎電気(0570-065-426)にて設置されている機器でございます。

SEIWA BroadBandではお取扱いのないWi-Fiルーターになりますので、誠に申し訳ございませんがご利用方法等の詳細のご案内ができかねます。

※<sup>1</sup> 宅内コンセントパネル側(壁側)LAN差込口工事不要据え置き型Wi-Fi(5GホームルーターやポケットWi-Fi)は接続しないでください。マンション全体のインターネットに不具合が発生する可能性があります。

※<sup>2</sup> Wi-Fiルーターはマンション設備の一部となりますので、故意過失による紛失、破損・毀損が発生した場合は機器代金をご請求される場合がございます。